

875CR型水質計点検校正表

殿

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル

本社：〒110-0003東京都台東区根岸1-2-17住友不動産上野ビル7号館5階

☎：03（3871）1750 FAX：03（3871）1751

点検担当者名：

校正機種：

製造番号：

電極型式：

測定レンジ：

校正日：

校正場所：

〈1-1. 基本検査〉

| 点検項目 | 判定 |
|--|---|
| 給電源電圧 実測値： V | <input type="checkbox"/> 適正值 <input type="checkbox"/> 調整外 |
| 端子ネジの緩み確認 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 調整済 |
| 被服線の破損の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り |
| LCD表示部の損傷の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り |
| キーパッド破損の有無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り |
| 接点1信号作動 A接点 B接点 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| 接点2信号作動 A接点 B接点 | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |

〈2-1. 電気的置換法〉

作動確認、模擬信号確認、出力信号確認

| 項目 | 指示計標準値 | | 指示計測定値 | | 出力信号標準値 mA | 出力信号測定値 mA | | 合否判定 〈判定：±1%F.S.以内〉 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
|----|--------|-------|--------|-------|---------------|---------------|-----|--|
| | CELL1 | CELL2 | CELL1 | CELL2 | | 出力1 | 出力2 | |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |

〈2-2. 基準計器比較法〉

| 測定点名 | 基準器水質計 測定値 | 既設水質計 指示値 | 指示差 | 補正後既設 水質計指示値 | 合否判定 〈判定：±1%F.S.以内〉 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
|------|---------------|--------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |
| | | | | | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |

総合判定： 合格 不合格

備考：